

Pracovní postup krok za krokem:



- 1) Zaměření a vyvápnění
- 2) Skrývka vrchního drnu a zemní práce
- 3) Štěrkový podsyp před betonováním
- 4) Betonování pasů – prostý beton
- 5) Položení ztraceného bednění
- 6) Provázání bednění armaturou
- 7) Pokládka geotextílie a štěrku

Potřebné nářadí:

Lopata, zednická lžice, krumpáč, hrábě, palice, flexi řezačka s kotoučem na kámen a armaturu, metr, vápno, vodováha, provázek, dlouhá rovná lať (6m)

Materiál:

- Drcený kámen frakce 11-22 0,25 m³ (pasů)
- Prostý beton B15 3 m³
- Ztracené bednění 12ks (30x25x50)
- Roksory 8mm (24ks po 1m)
- Geotextílie 25 m²
- Drcený kámen frakce 11-22 1 m³ (prostor pod garáž)

Technické informace aneb na co si dát pozor:

- Hloubka založení min 0,9m + šíře pasů 0,4m.
- Horní hrana základových pasů minimálně 8 cm nad rostlý terén.
- Základové pasy musí být v rovině dle vodováhy. (Odvodnění dešťových srážek je zajištěno prostřednictvím spádů střechy do zadní části garáže)