

ONE TRADE®

ZAHRADNÍ KOLEČKA WHEELBARROW

MODEL 65034
návod na montáž a údržbu



LIFETIME



Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český

HOT LINE 840 810 810

Tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení.

Obrázky k textům naleznete v originálním přiloženém návodu.

Před montáží a použitím výrobku si pečlivě přečtěte až do konce tento návod.

Strana 2 originálního návodu

Bezpečnostní informace

Při používání kolečka dbejte těchto pokynů:

- nedovolte ostatním, aby se v kolečku vozili, mohli by z kolečka vypadnout a zranit se (kolečko není určeno k přepravě osob)
- nepřekračujte maximální povolenou hmotnost 248 kg
- v případě práce v kopcích či na kluzkém povrchu zredukujte náklad
- nepřekračujte rychlost 16 km/hod
- vždy začněte kolečko plnit odzadu; pokud by se těžké předměty daly do kolečka v jeho přední části (před nápravou), kolečko by se rychle vyklopilo dopředu a mohlo by způsobit poranění
- POZOR – vzhledem k principu páky zvedá uživatel cca 15% celkové hmotnosti - je snadné kolečko přetížit a vzniká tak nebezpečí vzniku závady případně poranění ☒
NEPŘETĚŽUJTE KOLEČKO !!!

Strana 3 originálního návodu

Před montáží kolečka Přepočítejte všechny díly a zkontrolujte kompletnost dodávky. Pokud jakýkoliv díl chybí, tak ukončete montáž a výrobek nestavte - kontaktujte dovozce – firmu Hotovedomy, s.r.o. na mob 840 810 810 nebo podle kontaktů na www.lifetime.cz. Sáček s drobným materiálem dejte stranou. Pokud by nějaká část chyběla, zavolejte zákaznický servis. Vyzkoušejte, zda všechny šroubky zapadají do příslušných otvorů. Pokud je to ne-

zbytné, seškrábejte nadbytek laku z vnitřní strany otvorů. Neseškrábejte všechen lak. Čistý kov by mohl zkorodovat. Některé šroubky bude potřeba opatrně zatlouct skrz otvor gumovou paličkou.

Pro montáž výrobce doporučuje v USA celkem tři osoby.

Dvě osoby budou provádět montáž a třetí osoba bude číst návod na montáž.

Nedovolte přítomnost dětí v prostoru montáže kolečka.

Potřebné nářadí:

klíč, šroubovák, bezpečnostní brýle

Strana 5 originálního návodu

Seznam dílů

kód	název dílu		počet ks v balení
ARB	vana kolečka	(tub)	1x
ARC	pravá rukojeť	(right handle bar)	1x
ARD	levá rukojeť	(left handle bar)	1x
ARE	podpěra / stabilizátor	(roll bar)	2x
ARF	spojovací lišta	(connesction sleeve)	2x
ARG	osa/náprava	(axle)	1x
AMU	kolo	(wheel)	2x

Seznam drobného materiálu

kód	název dílu		počet ks v balení
BHS	Materiál na konstrukci/nápravu		
ARH	závlačka	(cotter key)	4x
AAO	5/16" matka	(5/16" nylock nut)	4x
ARJ	5/16" U-šroub	(5/16" U-bolt)	2x
ARI	koncová krytka nápravy	(axle end plug)	2x
BHT	Materiál k montáži rukojetí		
AVF	5/16x3" šroub s půlkulovou hlavou	(5/16" x 3" screw)	2x
AVG	5/16" plastová rozpěra	(5/16" plastic spacer)	2x
ABD	5/16" podložka	(5/16" flat washer)	2x

AAN	5/16" matice	(5/16" cap nut)	2x
BHU	Materiál k montáži kádě na konstrukci		
AVH	5/16"x2" šroub s půlkulovou hlavou	(5/16"x2" screw)	6x
AAO	5/16" matka	(5/16" nylon nut)	6x
ABD	5/16" podložka	(5/16" flat washer)	6x

Strana 6 originálního návodu

Obrázkový popis jednotlivých součástí a montážních dílů

Strana 7 originálního návodu

Obrázkový popis jednotlivých součástí a montážních dílů

Strana 8 originálního návodu

Obrázkový popis jednotlivých součástí a montážních dílů

MONTÁŽ KONSTRUKCE KOLEČKA

Strana 9 originálního návodu

1.1 Nasuňte dvě podpěry ARE na dvě spojovací lišty ARF, jak je uvedeno na obrázku. Srovnajte otvory.

1.2 Ujistěte se, že je náprava ARG vycentrovaná a připevněte ji k podpěře ARE dvěma U-šrouby ARJ a čtyřmi matkami AAO.

Poznámka: šrouby utáhněte pevně

Poznámka: Podpěra by měla přesahovat 9 3/4" od středu U-šroubu do konce podpěry.

Strana 10 originálního návodu

1.3 Vložte jistící sponu ARH do druhého otvoru od konce nápravy ARG, jak je na obrázku.

Strana 11 originálního návodu

1.4 Nasuňte jedno kolo AMU na každý konec nápravy ARG, dokud se nezarazí o jistící sponu ARH.

Poznámka: Přimontujte kola na nápravu ventilkem ven od vany kolečka ARB.

Strana 12 originálního návodu

1.5 Kola AMU zajistěte k nápravě ARG jistícími sponami ARH, které vložíte do otvorů na každém konci nápravy, jak je ukázáno na obrázku. Na každý konec nápravy vložte koncovou krytku ARI.

Strana 13 originálního návodu

MONTÁŽ RUKOJETÍ

K montáži potřebujete díly a doplňky viz obrázky.

Strana 14 originálního návodu

2.1 Otočte vanu kolečka ARB směrem dolů a položte pravou a levou rukojeť ARD a ARC přes spodní část vany tak, aby se otvory v rukojetích překrývaly s otvory na spodní části každé strany vany.

Strana 15 originálního návodu

2.2 Levou a pravou rukojeť ARD a ARC připevněte k vaně kolečka dvěma 3" šrouby AVF, dvěma podložkami ABD, dvěma plastovými vložkami AVG a dvěma matkami AAN.

Poznámka: v tomto kroku utáhněte matky pouze ručně

Strana 16 originálního návodu

MONTÁŽ KÁDĚ KE KONSTRUKCI

Strana 17 originálního návodu

3.1 Opatrně otočte vanu kolečka ARB a umístěte ji na podpěru s koly. Zarovnejte otvory dle obrázku.

Strana 18 originálního návodu

3.2 Připevněte rukojeti ke kádi šesti 2" šrouby AVH, šesti podložkami ABD a šesti matkami AAO.

Upozornění: Matky nepřetahujte.

Pokud by se šrouby dostaly skrz plastové krytky, zavolejte zákaznický servis. Vyčnívající konce šroubu by mohly způsobit poranění.

3.3 Vše utáhněte

Strana 19 originálního návodu

BOČNÍ PRODLOUŽENÍ

4.1 Do čtyř otvorů na bočních stranách vany kolečka mohou být vložena standardní 1"x2" prkna, čímž se prodlouží boční strany kolečka a udrží tak vyšší hromadu.

Upozornění: Nepřekračujte hmotnost 248 kg nebo více než můžete uvést.

Na prkna nevynakládejte nadměrný vnější nebo vnitřní tlak.

Strana 20 originálního návodu

Informace o záruce

1. Výrobce (dovozce) poskytuje záruku 2 roky od data nákupu na defekty v materiálu nebo zpracování. Defekty jsou definovány jako závady, které omezují použití produktu. Defekty způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí do záruky nespádají. Záruku není možné uplatnit ani na defekty způsobené nesprávnou instalací, úpravami nebo nehodami. Také ji nelze použít v případě poškození způsobené vandaly, korozí, živelnou katastrofou nebo dalšími skutečnostmi mimo kontrolu továrny. Obecně – veškeré události definovatelné jako pojistná událost nelze řešit zárukou.
2. Ze záruky jsou také vyjmuta běžná opotřebení způsobená provozem výrobku jako např. ojetí pneumatik apod.
3. Tato záruka je nepřenosná a je výslovně vymezená na opravu nebo výměnu poškozených částí, které mohly být stanoveny při kontrole výrobcem, že je zpracování či materiál vadný.
4. Do záruky není zahrnuto poškrábání nebo odření výrobku při běžném používání. Navíc, defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nerozumným užíváním nebo nevhodným nakládáním či přetížením a instalací nevhodných zařízení taktéž nejsou zahrnuty do záruky.
5. Ačkoli je celé příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze vyloučit možnost poranění. Uživatel přebírá zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, plynoucí z užívání tohoto produktu.

Údržba

Kolečko je vyrobeno z bezúdržbových materiálů. Nicméně čas od času doporučujeme kolečko umýt např. mýdlovým roztokem, nebo šamponem na auta.

Nepoužívejte v žádném případě chemická čisticí nebo rozpouštědla.

Jedno ročně namažte osy kol silikonovou vazelínou.























































